Camon PIXUS MP770かんたんスタートガイド (本体設置編)

キヤノン MP770 をお買いあげいただき、ありがとうございます。 このかんたんスタートガイドは、キヤノン MP770 の設置について説明しています。 パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』 を続けて参照してください。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください。



HT7-0197-000-V.1.0





Windowsに接続して お使いになる方へ

USBケーブルは、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』の ■2■ の「8本機とパソコンをUSBケーブルで接続する」まで接続しないでください。

確認しよう





□8cmCD-Rアダプタ

されています)

(CD-Rトレイに装着



ブラック BCI-3eBK



マゼンタ BCI-7M

イエロー BCI-7Y

□インクタンク

(ソフトウェアインストール編)




□セットアップCD-ROM Windows版(銀色) Macintosh版(白色) ※セットアップCD-ROMには、

ソフトウェアのほかに、電子 マニュアルの**ソフトウェア ガイド、アプリケーション ガイド**も収録されています。 パソコンに接続してお使いに なる方は、ご覧ください。

□アンケートハガキ

□保証書



□電源コード





(本体設置編) (本書)

□CD-Rトレイ





違えないように注 意してください。

□フォトプリントを 楽しもう

設置しよう


テープを取り除く

本機に貼られたテープをすべて取り除いてください。

テープを取り除いたあと、原稿台の保護シート(薄い紙)を取り除いてください。

箱から出すときや持ち運ぶときは、本機の下を持ってください。


電源コードを接続しよう






用紙をセットしよう

給紙口カバーを開け、用紙サポートを引き上げる









** 6 でプリントヘッド位置調整パターンを正しく印刷するために、 用紙は必ず2枚以上セットしてください。


プリントヘッドを取り付けよう


排紙トレイが開いていることを確認する




スキャナユニット(プリンタカバー)を開く











プリントヘッドホルダの固定レバーを上げる ここ以外は触らないで!






固定レバーを下げる



-プをはがす

プリントヘッドホルダにプリントヘッドを差し込む



触らないで!





- しっかりと下げる



インクタンクを取り付けよう

インクタンクを用意する


ここに保護フィルムが残らないようにはがす オレンジ色の部分が残っていると、うまく印刷できない場合があります。









インクタンクを取り付ける







斜めに差し込む


カチッというまでしっかり押し込む






インクタンクが しっかり入ってい ないと、きれいに 出力できません。 カチッというまで

でください。



グレーと黒の内カバーを閉じる






操作パネルでプリントヘッド位置を調整しよう


きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。 あらかじめ A4 サイズの用紙がセットされていることを確認してください。

プリントヘッド位置調整パターンを印刷する





この画面が出ていないと きは、『基本操作ガイド』 の第 12 章「お手入れ」 の中の「自動でプリント ヘッドの位置を調整する ヘッド位置調整(自動)) の項目を参照してくださ



❷[▲] を押して <mark>❸</mark>[OK] を押す パターンの印刷が 開始されるまで、約90秒かかりま

4 パターンが印刷される

図のようなパターンが印刷されたら、 プリントヘッド位置の調整は完了です。 © CANON INC. 2004



フィルムを読み込むときは原稿台ガラスにセットしてください。 詳しくは『基本操作ガイド』をご覧ください。

FAU 保護シートを取り外す FAU 保護シートの裏側にフィルムガイドがあります



読み込みたいフィルムの種類は?






FAU保護シートから、 スリーブ用フィルムガイ

- ドを取り外す
- 1 左右の出っ張り部分を下げる
- 2取り外す



- フィルムホルダーを開く
- 3フィルムガイドにフィルムを図のようにセットする 1 2 3 4 5 6
- 4フィルムガイドを図のような向きにする
- 1 2 3 4 5 6

フィルムガイドを原稿台 の左側の溝に合わせてセ ットする





















FAU保護シートから、

マウント用フィルムガイ

1 左右の出っ張り部分を下げる


ドを取り外す


2取り外す

ットする



35mm マウントフィルム





これで取り付け・調整は完了しました。

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』を参照してソフトウェアをインストール してください。Windows をお使いの方は Windows 版を、Macintosh をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。

Microsoft および Windows は、マイクロソフト社の登録商標です。 Macintosh、Mac および Mac OS は、米国およびその他の国で登録された 米国アップルコンピュータ社の商標です。